

# تأثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته شده از مقاطع نورد سرد

فریدون ابرانی (استاد)

آرش بهرامی (کارشناس ارشد)

دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

مقاطع نورد سرد به دلیل نحوه خاص تولید، دارای هندسه‌ی خمیده در گوشه هستند. در آینین نامه‌های کنونی برای طراحی مقاطع نورد سرد از تأثیر گوشه‌های خمیده صرف نظر شده و از عرض تخت به جای عرض واقعی استفاده می‌شود. در این تحقیق تأثیر خمیدگی در گوشه‌های مقاطع نورد سرد بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور دو گونه از مقاطع نورد سرد شامل مقاطع قوطی‌شکل (مقاطع بسته) و ناودانی (مقاطع باز) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در این بررسی از روش انرژی با به کارگیری سری‌های فوریه به منظور یافتن بارکمانشی با در نظر داشتن اثرات پیچش و تابیدگی در گوشه‌های خمیده استفاده شده است.

irani\_fe@yahoo.com  
arbh3@yahoo.com

وازگان کلیدی: نورد سرد، شعاع خمیدگی گوشه، کمانش موضعی ارتجاعی، تابیدگی، روش انرژی.

## ۱. مقدمه

که کلیه ابعاد و همچنین شعاع خمیدگی گوشه، از خطوط میان صفحه‌ی مقاطع اندازه‌گیری شده‌اند.

## ۲. کمانش موضعی

ضخامت‌های معمول مورد استفاده در مقاطع نورد سرد بین  $0.4 / 6$  تا  $0.4 / 4$  میلی‌متر است.<sup>[۱]</sup> از همین‌رو، این مقاطع جزو مقاطع جدارنازک محسوب می‌شوند و چون به سبب لاغری زیاد در جداره‌ها در معرض انواع ناپایداری‌ها قرار دارند، فرایند طراحی این مقاطع پیچیده‌تر می‌شود. کمانش ارتجاعی در این گونه مقاطع را بسته به بخشی از مقطع که دچار ناپایداری می‌شود می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: کمانش موضعی، اعوجاج و کمانش کلی (خششی یا پیچشی).

کمانش کلی هنگامی اتفاق می‌افتد که کل سطح مقطع کمانه کند. این حالت شامل جایه‌جایی (کمانش اولرا)، چرخش (کمانش پیچشی) یا هر دو (کمانش خمشی - پیچشی) می‌شود. در این حالت هیچ‌گونه اعوجاجی در اجزا رخ نمی‌دهد. بعضاً به این حالت «ناپایداری جسم صلب» نیز گفته می‌شود؛ زیرا هر برشی از مقطع در این حالت همانند جسم صلب، بدون هیچ‌گونه اعوجاجی در مقطع جایه‌جا می‌شود. اعوجاج زمانی رخ می‌دهد که در خط تاشدگی عضو علاوه بر چرخش، جایه‌جایی نیز حادث شود. این حالت به سبب اعوجاج یک بخش از سطح مقطع در حالی که سایر بخش‌ها نظیر بال یا لبه‌ی مقاطع استوار باقی بمانند، ایجاد می‌شود.

هندسه‌ی گوشه در مقاطع نورد سرد به طور کلی نسبت به مقاطع نورد گرم مقاومت است. روند شکل‌دهی سرد برای مقاطع گوناگون نورد سرد اجازه‌ی تولید گوشه‌های قائمه را نمی‌دهد و از این‌رو همواره در گوشه‌ی این نوع مقاطع یک شعاع خمیدگی وجود دارد. این خمیدگی در مقاطع نورد سرد و برای پرهیز از مشکلاتی نظری شکستگی فلز پایه‌ی مقطع یا پوشش فلزی آن در گوشه‌ها - که عمدتاً در مقاطع تیزگوشه دیده می‌شود - سودمند است.

در این نوشتۀ اثر شعاع خمیدگی گوشه در مقاومت کمانش ارتجاعی مقاطع نورد سرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، دو گونه‌ی کلی از مقاطع نورد سرد شامل مقاطع دارای اجرای تقویت‌نشده (مقاطع ناودانی یا باز) و مقاطع دارای اجرای تقویت‌شده (مقاطع قوطی‌شکل یا بسته) مورد تحلیل قرار گرفته است. یادآور می‌شود که اجرای تقویت‌شده در هر دو لبه‌ی طولی خود دارای تکیه‌گاه ممتدد هستند (نظیر جداره‌ی مقطع قوطی‌شکل) و اجرای تقویت‌نشده، فقط در یک لبه‌ی طولی خود دارای تکیه‌گاه ممتد هستند (نظیر بال ناودانی). برای یافتن بارهای کمانش موضعی از روش معمول انرژی در نظریه‌ی صفحات با کاربرد سری‌های فوریه استفاده شده است. برای یافتن اثر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی مقاطع نورد سرد، مقاطع قوطی‌شکل و ناودانی با نسبت‌های مختلف ابعاد مقطع، ضخامت و شعاع خمیدگی گوشه مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است

$$w_a = \left[ \alpha_1 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) + \alpha_2 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)\right) \right] \sin\left(\frac{\pi z}{c}\right) \quad (1)$$

$$w_b = \left[ \alpha_2 \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right) + \alpha_3 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi y}{b}\right)\right) \right] \sin\left(\frac{\pi z}{c}\right) \quad (2)$$

یادآور می‌شود عبارت کسینوسی بیان‌کر تأثیر مقاومت گوشه‌ها است. شرایطی که این تابع‌ها ارضاء می‌کنند عبارت‌اند از:

$$w_a = 0 \quad \text{for } x = 0, a$$

$$w_b = 0 \quad \text{for } y = 0, b$$

$$w_a = w_b = 0 \quad \text{for } z = 0, c$$

چنان‌که گفته شد،  $c$  نصف طول موج کمانشی است که برابر بعد بلندتر مقطع، یعنی  $b$ ، اختیار می‌شود. با توجه به پیوستگی شب در گوشه‌ها می‌توان رابطه‌ی ۳ را نوشت:

$$\left( \frac{\partial w_a}{\partial x} \right)_{x=0} = \left( \frac{\partial w_b}{\partial y} \right)_{y=0} \quad (3)$$

با به کارگیری رابطه‌های ۱ و ۲ و جایگزینی آن در رابطه‌ی ۳ به واسطه‌ی میان ضرایب  $\alpha_1$  و  $\alpha_2$  می‌رسیم:

$$\alpha_2 = \alpha_1 \left( \frac{b}{a} \right) \quad (4)$$

با فرض این که در محل پیوستگی صفحات طولی و عرضی، لنگر ایجاد شده در این دو صفحه یکسان باشد خواهیم داشت:


$$\left( \frac{\partial^r w_a}{\partial x^r} \right)_{x=0} = \left( \frac{\partial^r w_b}{\partial y^r} \right)_{y=0} \quad (5)$$

به طور مشابه، با به کارگیری رابطه‌های ۱ و ۲ و جایگزینی آن در رابطه‌ی ۵ به واسطه‌ی میان ضرایب  $\alpha_2$  و  $\alpha_4$  می‌رسیم:


$$\alpha_4 = \alpha_2 \left( \frac{b^r}{a^r} \right) \quad (6)$$

با توجه به رابطه‌های ۴ و ۶ می‌توان رابطه‌ی ۲ را چنین بازنویسی کرد:

$$w_b = \left[ \alpha_1 \left( \frac{b}{a} \right) \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right) + \alpha_2 \left( \frac{b^r}{a^r} \right) \left( 1 - \cos\left(\frac{2\pi y}{b}\right) \right) \right] \sin\left(\frac{\pi z}{c}\right) \quad (7)$$



شکل ۲. ابعاد مقطع قوطی‌شکل مستطیلی.



شکل ۱. کمانش موضعی در عضو فشاری با مقطع قوطی شکل.<sup>[۳]</sup>

طول موج کمانشی در حالت اعوجاج، عموماً بین کمانش موضعی و کمانش کلی است.

نایابیداری موضعی به صورت کمانش اجزای صفحه‌یی مجزا در یک مقطع توصیف می‌شود که در طول موج‌های کوتاه اتفاق می‌افتد. این نایابیداری می‌تواند در هر یک از اجرای صفحه‌یی مقطع اتفاق بیفتد. در این حالت، تغییر شکل قبل توجهی در مقطع - شامل چرخش یا تغییرشکل زاویه‌یی - به وجود می‌آید ولی هیچ جایی در خط تاشدگی عضو اتفاق نمی‌افتد.<sup>[۲]</sup> شکل ۱ حالت کمانش موضعی در مقطع قوطی شکل را در اثر بار یکنواخت فشاری نشان می‌دهد.

برای محاسبه‌یی باز بحرانی کمانش ارجاعی در مقاطع جدارنازک روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان آنها را به دو گروه روش‌های عددی و روش‌های تحلیلی تقسیم‌بندی کرد. در این نوشتار برای حل مسئله‌ی کمانش از روش انزیمی با کاربرد سری‌های فوریه، که از روش‌های تحلیلی کلاسیک در نظریه‌ی صفحات است، استفاده شده است.

برای محاسبه‌یی باز بحرانی کمانش ارجاعی، ابتدا با توجه به شکل کمانش موضعی در مقطع تابع تغییر شکل جداره‌ها برای کمانش تخمین زده شده‌اند. سپس ارزی تغییرشکل ناشی از کمانش که شامل خمش در جداره‌های تخت و پیچش و تابیدگی در گوشه‌های خمیده است از طریق رابطه‌های موجود به دست آمده است.<sup>[۴]</sup> کار ناشی از کوتاه‌شدنی در اثر بارهای یکنواخت لبه‌یی نیز توسط رابطه‌های موجود محاسبه شده و تابع ارزی پتانسیل کل به دست آمده است. با مشتق‌گیری از تابع ارزی کل نسبت به ضرایب دامنه‌ی تغییر مکان، معادلات کمانش به دست آمده و با حل معادلات به کمک نسخه‌ی ۱/۵ نرم‌افزار Mathematica V. 5، بارهای کمانشی محاسبه شده‌اند. برای محاسبه‌ی ارزی ناشی از تابیدگی در گوشه‌های مقطع و جداره‌ها در اختیار داشتن ضریب ثابت تابیدگی ضروری است، که با توجه به وجود شعاع خمیدگی در گوشه محاسبه شده است. با توجه به تقارن موجود در مقطع مورد بررسی، ضریب ثابت تابیدگی برای یک چهارم مقطع مستطیلی محاسبه شده است. از این روش<sup>[۵]</sup> برای محاسبه‌یی باز بحرانی مقاطع قوطی‌شکل مرتعی استفاده شده است.

### ۳. مقطع قوطی‌شکل

ابعاد مقطع قوطی‌شکل در شکل ۲ نشان داده شده است. در این شکل،  $a$  عرض جداره‌ی مقطع مستطیلی،  $b$  طول جداره‌ی مقطع مستطیلی،  $c$  نصف طول موج کمانش موضعی،  $r$  شعاع خمیدگی مقطع و  $t$  ضخامت یکنواخت جداره‌ی مقطع است. فرم تغییرشکل یافته‌ی هر جداره‌ی مقطع قوطی‌شکل به صورت عبارت‌های میثاثی ۱ و ۲ فرض شده‌اند:

همچنین کار انجام شده توسط نیروی فشاری خارجی در کوتاه شدنگی اعضا در هنگام کمانش مطابق رابطه های ۱۹ و ۲۰ محاسبه می شود:

$$T_a = \frac{N}{2} \int_0^c \int_r^{a-r} \left( \frac{\partial w_a}{\partial z} \right)^r dx dz \quad (19)$$

$$T_b = \frac{N}{2} \int_0^c \int_r^{b-r} \left( \frac{\partial w_b}{\partial z} \right)^r dy dz \quad (20)$$

که در آن  $N$  بار یکنواخت در عرض واحد سطح مقطع است. حال می توان انرژی پتانسیل کل سیستم را مطابق رابطه ۲۱ تشکیل داد:

$$\pi = 2U_a + 2U_b + 4U_\omega + 4U_s - [(2T_a) + 2T_b] \quad (21)$$

با گرفتن دیفرانسیل ازتابع انرژی پتانسیل کل، نسبت به ضرایب دامنه  $\alpha_1$  و  $\alpha_2$ ، و قرار دادن آنها برابر صفر، دستگاه معادلات تعادل سیستم به دست می آید که با برابر صفر قراردادن دترمینان ماتریس ضرایب، بارهای بحرانی و مودهای کمانشی به دست می آید.

انرژی تغییرش کل در دو صفحه به عرض جداره  $a$  و  $b$ ، با به کارگیری رابطه های ۱ و ۷ به دست می آید:

$$U_a = \frac{D}{2} \int_0^c \int_r^{a-r} \left\{ \left( \frac{\partial^r w_a}{\partial x^r} + \frac{\partial^r w_a}{\partial z^r} \right)^r - 2(1-\nu) \left[ \frac{\partial^r w_a}{\partial x^r} \frac{\partial^r w_a}{\partial z^r} - \left( \frac{\partial^r w_a}{\partial x \partial z} \right)^r \right] \right\} dx dz \quad (8)$$

$$U_b = \frac{D}{2} \int_0^c \int_r^{b-r} \left\{ \left( \frac{\partial^r w_b}{\partial y^r} + \frac{\partial^r w_b}{\partial z^r} \right)^r - 2(1-\nu) \left[ \frac{\partial^r w_b}{\partial y^r} \frac{\partial^r w_b}{\partial z^r} - \left( \frac{\partial^r w_b}{\partial x \partial z} \right)^r \right] \right\} dy dz \quad (9)$$

مؤلفه دیگر انرژی کرنشی، انرژی ناشی از پیچش است که خود شامل دو مؤلفه پیچش سن و نان<sup>۱</sup> و تابیدگی است. انرژی ناشی از پیچش سن و نان در گوشه های خمیده از رابطه ۱۰ به دست می آید:<sup>[۴]</sup>

$$U_s = \frac{GJ}{2} \int_0^c \left( \frac{d\phi}{dz} \right)^r dz \quad (10)$$

در این رابطه،  $U_s$  انرژی کرنشی ناشی از پیچش سن و نان،  $\phi$  زاویه پیچش در گوشه،  $G$  مدول برشی ماده و  $J$  ضریب ثابت پیچشی سن و نان است که برای یک گوشه خمیده ربع دایره به شعاع  $r$  چنین به دست می آید:<sup>[۴]</sup>

$$J = \frac{\pi r}{2} t^{\frac{3}{2}} \quad (11)$$

صورت کلی انرژی کرنشی در اثر تابیدگی عبارت است از:<sup>[۴]</sup>

$$U_\omega = \frac{EC_w}{2} \int_0^c \left( \frac{d^r \phi}{dz^r} \right)^r dz \quad (12)$$

که در آن  $U_\omega$  انرژی کرنشی ناشی از تابیدگی و  $C_w$  ضریب ثابت تابیدگی در گوشه است که طبق رابطه ۱۳ به دست می آید:<sup>[۴]</sup>

$$C_w = \int_0^m (\bar{\omega} - \omega)^r t ds \quad (13)$$

در این رابطه،  $\omega$  تابع تابیدگی و  $\bar{\omega}$  متوسط آن تابع روی محیط مقطع ( $m$ ) است که براساس رابطه های ۱۴ و ۱۵ به دست می آید:<sup>[۴]</sup>

$$\omega = \int_0^m \rho ds \quad (14)$$

$$\bar{\omega} = \frac{1}{m} \int_0^m \rho ds \quad (15)$$


در رابطه های بالا،  $\rho$  فاصله ای قطب پیچش تا امتداد مماس بر خط میان صفحه مقطع است که در بخش ۴ در مورد آن توضیح داده شده است. زاویه پیچش در گوشه، با توجه به رابطه ۱، چنین به دست می آید:

$$\phi = \left( \frac{\partial w_a}{\partial x} \right)_{x=0} = \alpha_1 \left( \frac{\pi}{a} \right) \sin \left( \frac{\pi z}{c} \right) \quad (16)$$

با جایگذاری زاویه پیچش (رابطه ۱۶) در رابطه های ۱۰ و ۱۲، انرژی کرنشی ناشی از پیچش سن و نان و تابیدگی در یک گوشه خمیده مقطع به دست می آید:

$$U_s = \frac{GJ\pi^r \alpha_1^r}{4a^r c} \quad (17)$$

$$U_\omega = \frac{EC_w\pi^r \alpha_1^r}{4a^r c^r} \quad (18)$$



اکنون می توانیم مختصات مرکز برش سیستم را نیز در دستگاه مختصات  $\tilde{x}$  و  $\tilde{y}$  و  $\tilde{z}$  به دست آوریم. برای این کار از رابطه های ۲۳ و ۲۴ استفاده می کنیم:

$$\tilde{x}_{sc} - \tilde{x}_C = \frac{I_{\tilde{y}\tilde{z}} I_{\tilde{x}} - I_{\tilde{x}\tilde{z}} I_{\tilde{x}\tilde{y}}}{I_{\tilde{x}} I_{\tilde{y}} - I_{\tilde{x}\tilde{y}}} \quad (23)$$

$$\tilde{y}_{sc} - \tilde{y}_C = \frac{I_{\tilde{y}\tilde{z}} I_{\tilde{x}\tilde{y}} - I_{\tilde{x}\tilde{z}} I_{\tilde{y}}}{I_{\tilde{x}} I_{\tilde{y}} - I_{\tilde{x}\tilde{y}}} \quad (24)$$

با داشتن موقعیت مرکز برش مقطع می توان ضریب ثابت تابیدگی مقطع نسبت به مرکز برش را از رابطه های ۲۵ محاسبه کرد:

$$C_w = I_{\tilde{\omega}} + (\tilde{y}_{sc} - \tilde{y}_C) I_{\tilde{x}\tilde{\omega}} + (\tilde{x}_{sc} - \tilde{x}_C) I_{\tilde{y}\tilde{\omega}} \quad (25)$$

## ۵. مقطع ناوданی

برای به دست آوردن مقدار نظری تنش بحرانی کشسان، یک عضو فشاری دو سر ساده با مقطع ناوданی نورد سرد با ابعاد مطابق شکل ۵ در نظر گرفته شده است. در این شکل a عرض بال ناوданی، b ارتفاع جان ناوданی، r شاعع خمیدگی گوشه، t ضخامت یکنواخت مقطع و c نصف طول موج کمانش موضوعی است که برابر ارتفاع جان در نظر گرفته می شود.

مراحل به دست آوردن بار بحرانی کمانش موضوعی مشابه مقطع مستطیلی است، فقط در تابع های تغییر شکل اجرای صفحه بی مقطع تفاوت هایی مشاهده می شود. در مقطع ناوданی تابع های ۲۶ و ۲۷ برای تغییر شکل بال و جان مقطع انتخاب شده اند:


$$w_w = \left[ \alpha_1 \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right) + \alpha_2 \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi y}{b}\right)\right) \right] \sin\left(\frac{\pi z}{c}\right) \quad (26)$$

$$w_f = \left[ \theta x + \alpha_2 \left(1 - \cos\left(\frac{\pi x}{2a}\right)\right) \right] \sin\left(\frac{\pi z}{c}\right) \quad (27)$$

با در نظر گرفتن پیوستگی شیب و لنگر در گوشها می توان نشان داد که در اینجا هم دو ضریب مستقل وجود دارد. با بازنویسی رابطه های تغییر مکان و محاسبه میؤلفه های انرژی، تابع انرژی پتانسیل کل مطابق رابطه ۲۸ نوشته می شود:

$$\pi = 2U_a + U_b + 2U_\omega + 2U_s - [(2T_a) + T_b] \quad (28)$$

ادامه مراحل محاسبه بار بحرانی کمانش مشابه روش گفته شده در بخش پیشین برای مقاطع قوطی شکل است.



شکل ۵. ابعاد مقطع ناوданی.

برای محاسبه تابیدگی در جداره ای از رابطه های ۱۴ و ۱۵ استفاده می کنیم. فاصله  $r$  در بخش دارای خمیدگی، یعنی بین نقطه های ۲ و ۳ مشخص شده در شکل ۴، ۳ طبق رابطه ۲۲ محاسبه می شود:

$$\rho = r(\sin \theta + \cos \theta - 1) \quad (22)$$

بنابراین تابع تابیدگی در بازه های نشان داده شده در شکل ۳ چنین به دست می آید:

$$\bar{\omega}_{12} = 0$$

$$\bar{\omega}_{23} = r^t (\sin \theta - \cos \theta + 1 - \theta) \quad 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$$\bar{\omega}_{34} = \left(2 - \frac{\pi}{2}\right) r^t$$

اکنون به محاسبه خصوصیات هندسی مقطع خواهیم پرداخت. مساحت سطح مقطع ( $A$ ), لنگر اول سطح ( $S$ ) و لنگرهای اینرسی مقطع ( $I$ ) در دستگاه مختصات  $\tilde{x}$  و  $\tilde{y}$  و  $\tilde{z}$  چنین به دست می آید:

$$A = \left( \frac{a}{2} + \frac{b}{2} - 2r + \frac{\pi r}{2} \right) t$$

$$S_{\tilde{x}} = \int \tilde{x} t ds \quad S_{\tilde{y}} = \int \tilde{y} t ds \quad S_{\tilde{\omega}} = \int \tilde{\omega} t ds$$

$$I_{\tilde{x}} = \int \tilde{x}^t t ds \quad I_{\tilde{y}} = \int \tilde{y}^t t ds \quad I_{\tilde{\omega}} = \int \tilde{\omega}^t t ds$$

$$I_{\tilde{x}\tilde{y}} = \int \tilde{x}\tilde{y} t ds \quad I_{\tilde{x}\tilde{\omega}} = \int \tilde{x}\tilde{\omega} t ds \quad I_{\tilde{y}\tilde{\omega}} = \int \tilde{y}\tilde{\omega} t ds$$


انتگرال های بالا در بازه های جداگانه محاسبه می شوند. برای انجام این کار نیز از نرم افزار Mathematica استفاده می شود. موقعیت مرکز نقل مقطع چنین به دست می آید:

$$\bar{x}_G = \frac{S_{\tilde{x}}}{A} \quad \bar{y}_G = \frac{S_{\tilde{y}}}{A} \quad \bar{\omega}_G = \frac{S_{\tilde{\omega}}}{A}$$

لنگرهای اینرسی در دستگاه مختصات  $\tilde{x}$  و  $\tilde{y}$  و  $\tilde{z}$  را با توجه به شکل ۳ به دست می آوریم:

$$I_{\tilde{x}} = I_{\tilde{x}} - \frac{S_{\tilde{x}}^t}{A} \quad I_{\tilde{y}} = I_{\tilde{y}} - \frac{S_{\tilde{y}}^t}{A} \quad I_{\tilde{\omega}} = I_{\tilde{\omega}} - \frac{S_{\tilde{\omega}}^t}{A}$$

$$I_{\tilde{x}\tilde{y}} = I_{\tilde{x}\tilde{y}} - \frac{S_{\tilde{x}} S_{\tilde{y}}}{A} \quad I_{\tilde{x}\tilde{\omega}} = I_{\tilde{x}\tilde{\omega}} - \frac{S_{\tilde{x}} S_{\tilde{\omega}}}{A} \quad I_{\tilde{y}\tilde{\omega}} = I_{\tilde{y}\tilde{\omega}} - \frac{S_{\tilde{y}} S_{\tilde{\omega}}}{A}$$




شکل ۶. معرفی پارامتر های لازم برای محاسبه تابیدگی.

## ۶. نتایج تحلیل


مقاطع قوطی شکل و ناودانی با نسبت‌های گوناگون ابعاد و ضخامت و شعاع خمیدگی گوشه با روش گفته شده در بخش‌های پیشین مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل به صورت نمودار برای مقاطع قوطی شکل و ناودانی با ضخامت جداری برابر  $1/5$  میلی‌متر و نسبت‌های مختلف ابعاد، با توجه به شکل‌های ۲ و ۵، در شکل‌های ۶ و ۷ ارائه شده است. لازم به یادآوری است که در این نمودارها  $\sigma$  برابر با ربحانی نظری، و شعاع خمیدگی گوشه برابر صفر فرض شده است.

با مطالعه نمودار شکل‌های ۶ و ۷ می‌توان نتیجه گرفت که افزایش شعاع خمیدگی گوشه، باعث افزایش بار بحرانی کماش موضعی کشسانی در هر دو مقطع ناودانی و قوطی شکل می‌شود. علت این امر را می‌توان افزایش سختی مقطع برابر افزایش مقاومت گوشه‌های خمیده در برابر تابیدگی، متناسب با افزایش شعاع خمیدگی عنوان کرد. این افزایش در بار بحرانی، به خصوص در شعاع‌های بالاتر، بسیار قابل توجه است اگرچه عموماً در نسبت‌های شعاع کمتر از  $5/0$  این تأثیر ناقیب است. دیگر نکته‌ای قابل توجه در نمودارهای شکل‌های ۶ و ۷ شدت تأثیر افزایش شعاع خمیدگی گوشه در بار بحرانی کماش موضعی در مقاطع ناودانی نسبت به مقاطع قوطی شکل است. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که این تأثیر در مقاطع دارای اجزای تقویت‌نشده بیش از مقاطعی است که کلیه اجزای آنها تقویت شده‌اند.


برای مطالعه نقش لاغری جداره‌ی مقطع در تأثیر میزان شعاع خمیدگی گوشه بر بار بحرانی، مقاطع قوطی شکل و ناودانی با ضخامت‌های جداره‌ی مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. در شکل ۸ نمودارهای تغییرات بار بحرانی بر اثر افزایش شعاع خمیدگی در مقاطع قوطی شکل با ضخامت جداره برابر  $2/0$  میلی‌متر ترسیم شده



شکل ۷. تغییرات بار بحرانی مقاطع ناودانی بر اثر افزایش شعاع خمیدگی گوشه.  
( $t = 1\text{ mm}$ )



شکل ۸. تغییرات بار بحرانی مقاطع قوطی شکل بر اثر افزایش شعاع خمیدگی گوشه.  
( $t = 2\text{ mm}$ )



شکل ۶. تغییرات بار بحرانی مقاطع قوطی شکل بر اثر افزایش شعاع خمیدگی گوشه.  
( $t = 1\text{ mm}$ )

کلی دارای اجزای تقویت شده و تقویت نشده مورد تحلیل قرار گرفت. بررسی های انجام شده روی مقاطع قوطی شکل و ناودانی نشان داد که با افزایش شعاع خمیدگی گوشه، میزان بار بر حمایت کمانش موضعی کشسانی مقاطع افزایش می یابد؛ این افزایش بر اثر افزایش مقاومت تاییدگی مقطع است. نتایج نشان داد که تأثیر افزایشی شعاع خمیدگی بر ظرفیت کمانشی مقطع در مقاطع دارای اجزای تقویت شده بیش از مقاطعی است که کلیه اجزای آن ها تقویت شده اند. همچنین نشان داده شد که تأثیر افزایشی شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانشی مقطع، با کاهش لاغری جداره کمتر می شود.

است. مقایسه نمودارهای شکل ۸ با نمودارهای موجود در شکل ۶ نشان می دهد که با کاهش لاغری جداره یا افزایش ضخامت جداره، میزان افزایش بار بر حمایت بر اثر افزایش شعاع گوشه کمتر شده است. از تحلیل مقاطع ناودانی نیز نتیجه مشابهی به دست می آید.

## ۷. نتیجه گیری

برای بررسی اثر خمیدگی گوشه بر رفتار کمانشی مقاطع نورد سرد دو گونه مقطع

### پانوشت

1. Saint Venant

### منابع

- Wei-Wen Yu, P.E., *Cold-Formed Steel Design*, 3rd Edition, John Wiley & Sons Inc (2000).
- Ramseyer, C.E., *Axial Load Capacity of Cold-Formed*

*Steel Sections*, PhD thesis, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma (2006).

- Bambach, M.R. "Local buckling and post-local buckling redistribution of stress in slender plates and sections", *Thin-Walled Structures*, 44, pp.1118-1128 (2006).
- Timoshenko, S.P. and Gere, J.M., *Theory of Elastic Stability*, McGraw-Hill Inc., New York, N.Y. (1961).
- Marsh, C. "Influence of bend radii on local buckling in cold formed shapes", *Journal of Structural Engineering, ASCE*, 123 (12), pp. 1686-1689 (1997).